

Achtung

Bedienung Schließsystem

Halten Sie den Transponder direkt vor den Zylinderknauf



1. Warten Sie auf die **optische Freigabe** durch den Schließzylinder.
2. **Drehen** Sie dann den **Knauf** des digitalen Schließzylinders in Öffnungsrichtung.
3. Öffnen Sie die Tür.

**Für Rückfragen steht Ihnen der/die zuständige
Mieterbetreuer/-in zur Verfügung.**