

Achtung

Bedienung Schließsystem

Halten Sie den Transponder direkt vor die Leseinheit.



1. Warten Sie auf die **optische Freigabe** durch die Leseinheit.
2. **Drücken** Sie dann die **Klinke**.
3. Öffnen Sie die Tür.

**Für Rückfragen steht Ihnen der/die zuständige
Mieterbetreuer/-in zur Verfügung.**